

Utfylling av søknadsskjema for tett tank uten gråvannsanlegg

Enkel gjennomgang

Veileder 28.05.2020, versjon 2 fra 16.09.2021, Erik Brenna

Fyll ut alt som er logisk å fylle ut! Her er veiledning for de litt vanskeligere spørsmålene:

- Søknaden gjelder:
 - Husk å krysse «ja» ved vannklosett, og skriv inn type toalett. Det aksepteres kun «vannbesparende toalett» (inntil 2,5 liter tilført tanken, inkl. avfall) eller f.eks. vakuumptoalett, som bruker enda mindre vann.
- Eiendom:
 - Ikke glem å skrive stedsnavn på lokaliteten/hyttfeltet e.l.
- Utslippssted:
 - Evt. nærmere beskrivelse grunnforhold/utslippssted: Her skriver du f.eks. om det er i tilførte masser, stedlige masser, morene etc.
 - Koordinater: Skriv koordinater for hvor tanken skal plasseres. Kan justeres når dere sender inn søknad om ferdigattest. Husk at adkomstvei skal godkjennes av Innherred Renovasjon, og skal være tilpasset lastebil etter Statens Vegvesens standarder, dvs. landbruksveg klasse 1-4.
 - Velg «Annet», og skriv bare «Til tett tank», siden det i praksis ikke er noe utslipp.
 - Utslippets størrelse i antall personekvivalenter: Angi utslippets størrelse i personekvivalenter. Det beregnes utfra toppbelastning/uke, og en beregner derfor minst fem personer per hytte, eller mer ved flere enn fem sengeplasser. Kun svartvann utgjør 0,7 pe per person, så 3,5 pe er da standard. Større hytter kan altså ha høyere. Svaret skal begrunnes i vedlegg. Utslippets størrelse skal samsvare med «Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter» lenger ned – altså dimensjoneringen av hva anlegget skal tåle.
- (Hopp over slikt som «utslipp til vann», «rensegrad» og «tillegg for minirenseanlegg».)
- Type renseanlegg:
 - Kryss av for «Bare tett tank for svartvann (ikke gråvannsutslipp)». Vi godkjenner normalt ikke tett tank for alt avløpsvann – men det finnes noen få unntak (ta kontakt for å høre med oss).
- Anleggets dimensjonerte størrelse i antall personekvivalenter:
 - Skal samsvare med utslippets størrelse angitt ovenfor. Opplys dimensjonert størrelse, som da også minst må være 3,5 pe. Dimensjoneringen og valg av tankstørrelse må begrunnes i eget vedlegg.
- Totalvolum ev. tett tank som skal tømmes:
 - Vanligvis 1,5 – 6 m³
 - (Du skal ikke svare på spørsmålet i linjen ovenfor, som gjelder slamavskiller for gråvann.)
- Opplysninger om bistand fra nøytral fagkyndig, søknader om ansvarsrett (innsendes i eget skriv):
 - Vi stiller ikke krav om kompetanse her, men opplys likevel navn/firma på deg selv eller de involverte, og kryss av for hvem som har gjort hva.
- Sjekklisten for vedlegg:
 - a) Ønske om unntak fra forskrift: Ikke relevant
 - b) Dokumentasjon rensegrad: Ikke relevant

- c) Plassering etc: Legg ved situasjonskart i målestokk et sted mellom 1:250 og 1:1000, men ta bare med det som er relevant for saken. Skriv gjerne også med ord i følgebrevet eller i selve kartet om du har flere opplysninger.
- d) Liste over andre eiendommer som bruker anlegget: Vanligvis ikke relevant
- e) Interesser som blir berørt: Ikke relevant
- f) Nabovarsling: Ikke relevant
- g) Nabovarsling – tilbakemeldinger: Ikke relevant
- h) Erklæring ansvarsrett: Kommunen ber om utfylt skjema for erklæring om ansvarsrett for alle typer anlegg, også tett tank, men ikke om du er selvbygger.
- i) Dokumentasjon kompetanse: «Ikke relevant».

Øvrig:

Dersom deler av anlegget etableres på naboeiendom, kreves det tinglyst bekreftelse fra nabo om dette.

Kommunen anbefaler å installere nivåvakt som varsler ved 75 prosent full tank.

Kan også informere om at dersom hytteeier (nåværende eller fremtidig) på senere tidspunkt kan tenke seg å legge inn vann eller etablere stor systerne/vanntank, og dermed får et utslipp av gråvann som må renses, så kan det være lurt å søke om dette allerede nå. En fordel vil da være å slippe ny søknad og nytt saksbehandlingsgebyr senere. En ulempe er at utslipp av gråvann i en del tilfeller kan utløse krav om å utarbeide en VA-plan for området, før søknad kan behandles.